

NÁVOD K OBSLUZE

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

NeXspan / Aastra

Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE

Aastra 6753



Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

- zobrazováním identifikace volajícího ve spojení s osobním adresářem s 16 pozicemi,
- paměť příchozích volání,
- indikací příchozích volání a zpráv,
- osmi programovatelnými tlačítky,
- displejem sdruženým s průvodcem.

Poznámka: Dostupnost některých funkcí může záviset na konfiguraci telefonní ústředny.



Doporučení a bezpečnost

Přístroj nesmí být instalován do vlhkých místností. Teplota místnosti musí být v rozmezí 5 – 45°C.

Telefon je konstruovaný k připojení k pobočkovým ústřednám NeXspan a Aastra IP PBX. Toto zařízení nesmí být připojeno do veřejné telefonní sítě.

Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce.

V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru jsou zobrazeny další informace, např. indikace čísla volajícího.

Programovatelná tlačítka se používají pro uložení:

- dohledu nad vlastními linkami (prioritně tlačítka označená **L1** a **L2**)
 - telefonních čísel
 - často používaných funkcí – dohled nad pobočkou, přesměrování, práce se skupinou
- LED diody u programovatelných tlačítek** dovolují sledovat stav dohledovaných linek nebo naprogramovaných funkcí. Indikace jsou:
- příchozí volání
 - čekající hovor
 - hovor nebo zapnutá funkce
 - volná linka nebo vypnutá funkce

Písmenná klávesnice slouží k zadávání textu a volby pomocí uložených jmen.



Zelené tlačítko se používá pro:

- volbu posledního volaného čísla
- volbu čísla ze seznamu



Červené tlačítko se používá pro:

- přerušení vyzvánění příchozího volání
- ukončení hovoru
- zrušení volby při programování



Tlačítko seznamu se používá k aktivaci funkcí seznamu:

- volání čísla ze seznamu telefonní ústředny
- volání čísla z osobní zkrácené volby
- volání čísla ze seznamu přijatých hovorů



Tlačítko programování slouží

- k programování tlačítek
- k nastavení funkcí telefonů



Tlačítko reproduktoru se používá:

- v průběhu hovoru k zapínání nebo vypínání hlasitého režimu
- aktivace je indikována kontrolkou LED



Tlačítko MUTE

- slouží k vypnutí / zapnutí mikrofonu v průběhu hovoru
- funkce je indikována kontrolkou LED



Tlačítko pro přepojení a přístup do hlasové pošty

- slouží pro přepojování a
- v klidovém stavu telefonu po stisknutí tlačítka pro vstup do vlastní hlasové schránky



Tlačítka - / + slouží

- k nastavení hlasitosti tlačítek, reproduktoru, mikrofonu, vyzváněcího tónu
- k nastavení kontrastu displeje
- k procházení položek telefonního seznamu



Tlačítka L1 / L2


- programovatelná tlačítka
- použitelná stejně jako ostatní, pouze nemají etikety
- ideální pro naprogramování vlastních dohledů

Nastavte si Váš přístroj

Pokud často používáte některé telefonní funkce - jako například cílová volba, zapnutí/vypnutí přesměrování, převzetí hovoru, dohled nad stavem jiného aparátu atd. - můžete aktivovat tyto funkce jednoduchým stiskem tlačítka.

Samozřejmě je možné funkce na Vašem programovatelném tlačítku kdykoliv změnit.

Všechny funkce si můžete naprogramovat i z komfortnějších telefonů pomocí funkce záměna.

Poznámka: Pokud používáte Váš telefon bez zvednutého sluchátka, stiskněte na konci hovoru nebo programovací fáze tlačítka  (se symbolem zavěšení).

Zadání nejčastěji používaných telefonních funkcí



Osm programovatelných tlačítek Vám nabízí možnost uložení tel. čísel nebo funkcí dle vaší volby.

Abyste naprogramovali tlačítko :

Zahájení programování:

1. stiskněte tlačítko 
2. stiskněte programované tlačítko 

Naprogramování tlačítka:

3. zadejte typ programování a příslušné ident. číslo funkce nebo tel. číslo
4. po skončení programování stiskněte opět tlačítko  a stiskněte **tlačítko s červeným sluchátkem** 

Pro programování dalších tlačítek opakujte body 1- 4

Programovací možnosti pro funkční tlačítka - typy programování

Typ 0:

vymaže nastavení programovaného tlačítka.

Typ 1:

tímto typem programování se ukládají interní a externí tel. čísla a funkce mezi dvěma hovory jako např. převzetí hovoru a funkce během hovoru např. automatické zpětné volání, konkrétní kódy jsou popsány v dokumentu Návod pro použití ústředny pomocí kódů.

Pozn.: Externí čísla je nutno uložit včetně přístupového prefixu pro externí volání

Typ 2:

není použit

Typ 3:

tento druh programování je užitečný, pokud chcete uložit sekvenci tónů DTMF, např. pro ovládání záznamníku, hlasové pošty nebo veřejné služby Operátor

Typ 4:

umožňuje naprogramování monitorování některé pobočky jakož i přímé volání této pobočky. Monitorování Vám umožňuje sledovat stav pobočky:

zhasnuto - pobočka je volná, stiskem tlačítka pobočku voláte, nebo na ni přepojujete

trvalý svít - pobočka je obsazená

blikání - na pobočce právě vyzvání hovor, stiskem tlačítka hovor přebíráte

Typ 5:

umožňuje naprogramování signalizace hovoru určeného pro Vaši pobočku, ale přesměrovaného na jinou pobočku jakož i převzetí takového hovoru nebo přímé volání pobočky kam je přesměrováno

Typ 6 a 7 :




není použito

Typ 8:

je použit při programování funkcí používaných mezi dvěma hovory (např. filtrace, přesměrování..)

Příklady programování tlačítek

A. Naprogramování externího čísla 315899567 pod tlačítko

Stiskněte tlačítko  pak stiskněte programovatelné tlačítko, které chcete naprogramovat. Zadejte typ programování - stiskněte tedy tlačítko "1", nyní zadejte externí číslo, včetně prefixu. Tedy například pokud je váš prefix přístupu na státní linky 0 stiskněte postupně tlačítka "0315899567", programování potvrďte stiskem tlačítka  a ukončete stiskem tlačítka se znakem zavěšení 

Naprogramované číslo použijete jednoduše tak, že stisknete tlačítko.





B. Naprogramování interkomového tlačítka na Vašeho kolegu na pobočce 318.

Stiskněte  a programovatelné tlačítko. Zadejte typ programování "4". Navolte "128", potvrďte  a ukončete stiskem tlačítka se znakem zavěšení 


Použit můžete toto tlačítko:

- k přímému volání kolegu, nebo k přepojení na kolegu - stiskem tlačítka
- pokud tlačítko trvale svítí, znamená to, že Váš kolega hovoří; stiskem tlačítka a následným stiskem kódu tlačítka R a "5" aktivujete funkci zpětné volání (call-back), takže až kolega zavěsí, budete automaticky zavolání
- pokud tlačítko bliká, znamená to, že u kolegy zvoní telefon; pokud je například nepřítomen, můžete jeho telefon stiskem tlačítka převzít

Nastavení vyzváněcí melodie

Stisknutím tlačítka  a pomocí kláves 1 – 8 vyberete vyzváněcí melodii. Pomocí tlačítek   nastavte hlasitost, výběr dokončíte opětovným stisknutím tlačítka .

Vytáčení osobní zkrácené volby

Stiskněte 2x tlačítko . Na displeji se zobrazí **0-9?**. Vyberte číslo zkrácené volby.

Programování osobní zkrácené volby

1. Zadávání : Vytočte *51 **x** číslo
2. Mazání : Vytočte #51 **x**

kde **x** je pozice zkrácené volby 0-9